


オゾボット めいれいひょう

[じゅんぴ]
ボタンを2びょう
おしてから
ここにおく→



すすむ ほうこう →

はやさ

すごくゆっくり



ゆっくり



ふつう



はやく



すごくはやく



ものすごくはやく



ほうこう

ひだりへ まがる



まっすぐすすむ



みぎへ まがる



ひだりへ ジャンプ



まっすぐに ジャンプ



みぎへ ジャンプ



もどる



もどる (いきどまりで)



ゴールでのうごき

せいこうのダンス



しっぱいのダンス



おもしろいうごき

すすむ ほうこう →

ジグザグ



たつまき



うしろあるき



スピン



じかんせってい


30びょうでとまる



とまるのをとりけす



3びょうとまる



5かいでとまる

こうさてん 5かいでとまる



5かい まがるととまる



5かい みちのいろがかわるととまる



とくてんけいさん (5てん ひくと おわり)


けいさん かいし



1てん たす



1てん ひく



すすむ ほうこう →