


# オゾボット めいれいひょう

[じゅんぴ]  
ボタンを2びょう  
おしてから  
ここに置く →



すすむ ほうこう →

## はやさ

ふつう



ゆっくり



すごくゆっくり



はやく



すごくはやく



ものすごくはやく



## ほうこう

みぎへ まがる



ひだりへ まがる



まっすぐすすむ



みぎへ ジャンプ



ひだりへ ジャンプ



まっすぐに ジャンプ



もどる (いきどまり)



もどる (みちのとちゅう)



## ゴールでのうごき

ゴール (つづける)



ゴール (おわり)



## おもしろいうごき

すすむ ほうこう →

ジグザグ



たつまき



うしろあそび



スピン



## じかんせってい

3びょう とまる



30びょうで とまる



とまるのを とりけす



## 5かいでとまる

こうさてん 5かいで とまる



5かい まがると とまる



5かい みちのいろがかわると とまる



## とくてんけいさん (5てん ひくと おわり)

けいさん かいし



1てん たす



1てん ひく

